

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION BARRERAS ANTI INUNDACIÒN EN MODE AUTONOME

1) Placez le profil de seuil (si nécessaire) et marquez les trous, puis percez, nettoyez et fixez avec les vis. (Poser le silicone au bas du profil de seuil avant de le visser fermement).

Veillez à coudre soigneusement dans le dessous et sur les bords.

2) Positionnez les supports latéraux (au-dessus du profil de seuil si nécessaire).

Marquez les trous, puis percez, nettoyez et posez le silicone derrière les supports et fixez-les avec les vis.

Veillez à bien sceller toutes les pièces à l'intérieur et maintenez la cloison où la cloison sera positionnée

AVIS Toutes les ampoules sont équipées de mécanismes de pression manuels pour une plus grande pression à l'aide de boulons et de la clé fournie.

RECOMMANDÉ

Les mécanismes de pression dans les supports doivent être positionnés à l'extérieur de l'inondation.

Pour plus d'informations, contactez le numéro de téléphone du support.