

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN BARRERA ANTI INUNDACIÓN EN MODO AUTONOMO

1) Coloque el perfil de umbral (donde sea necesario) y marque los agujeros, luego taladre, limpie y asegure con los tornillos. (Coloque la silicona en la parte inferior del perfil del umbral antes de atornillarla firmemente).

Tenga cuidado de coser con cuidado en la parte inferior y en los bordes.

2) Coloque los soportes laterales (por encima del perfil del umbral donde sea necesario).

Marque los agujeros, luego taladre, limpie y coloque la silicona detrás de los soportes y apriételes con los tornillos.

Tenga cuidado de sellar cuidadosamente todas las piezas en el interior y sujete el mamparo donde se colocará el mamparo

AVISO todas las bombillas están equipadas con mecanismos manuales de presión para una mayor presión con pernos y la llave suministrada.

RECOMENDADO

Los mecanismos de presión en los soportes deben colocarse fuera de la inundación.

Para obtener más información, comuníquese con el número de teléfono de soporte.