

## **PARALLELE INSTALLATIONSANLEITUNG AUTONOME WARNUNG**

1) Platzieren Sie das Schwellenprofil (wo nötig) und markieren Sie die Löcher, bohren, reinigen und sichern Sie sie mit den Schrauben. (Legen Sie das Silikon an der Unterseite des Schwellenprofils an, bevor Sie es festschrauben).

Achten Sie darauf, vorsichtig in die Unterseite und an den Kanten zu nähen.

2) Positionieren Sie die Seitenstützen (über dem Schwellenprofil, wo nötig).

Markieren Sie die Löcher, bohren, reinigen und legen Sie das Silikon hinter die Halterungen und befestigen Sie diese mit den Schrauben.

Achten Sie darauf, alle Teile im Inneren sorgfältig abzudichten, und halten Sie die Trennwand dort, wo die Trennwand positioniert werden soll

**HINWEIS:** Alle Glühbirnen sind mit manuellen Druckmechanismen für einen höheren Druck mit Schrauben und dem mitgelieferten Schraubenschlüssel ausgestattet.

### **EMPFOHLEN**

Die Druckmechanismen in den Stützen müssen außerhalb der Hochwasserflut liegen.

Weitere Informationen erhalten Sie von der Support-Telefonnummer.